

上限水位センサーの設置方法

(1) 設置前に、部材を確認しましょう。(水まわりくんの箱の中に入っています)



(2) 水まわりくんに接続しましょう。

①接続の準備

- ・ 水まわりくん背面の左下のゴムカバーに、カッター等を使って十字に切れ目を入れます。
- ・ 切れ目を入れたゴムカバーから、上限水位センサーのケーブルを水まわりくん内部に入れます。



②コネクタに接続

- ・入れ込んだ上限水位センサーのケーブルを、水まわりくん内部左上、手前から2番目のコネクタに接続してください。



(3) 圃場へ設置しましょう。

圃場の任意の場所に、上限水位センサーを差し込みます。

(給水口から少し離れた、水の波うちが弱めの場所)

その際、上限水位センサーの上限水位位置を合わせます。



(4) 上限水位センサーの設置完了です！